



PŘIPOJENÍ VAŠEHO VLASTNÍHO ZAŘÍZENÍ

Přečtěte si, jak k dotykové obrazovce ActivPanel připojit externí PC, Macbook nebo Chromebook.

Možnosti připojení najdete na panelu ActivPanel přímo nalevo od středové konzole a také na levé straně rámu panelu ActivPanel. V závislosti na možnostech připojení vašeho zařízení budete potřebovat kabel USB a HDMI nebo kabel USB-C.

Připojte pomocí HDMI+USB

K připojení zařízení použijte přiložené kabely USB a HDMI. Kabel HDMI poskytuje obraz a zvuk, zatímco kabel USB poskytuje dotykové připojení.

Pokud chcete ovládat notebook z panelu ActivPanel, je důležité připojit **oba** kabely.



Ujistěte se, že jsou kabely zapojeny v párech. Pokud například používáte vstup **HDMI 2** kabel USB musí být připojen ke vstupu **TOUCH 2** a tak dále.

Připojte pomocí USB-C

Pokud má vaše zařízení port USB-C, můžete použít přiložený kabel USB-C.

Port USB-C ActivPanel se nachází na levé straně obrazovky, těsně nad vstupem HDMI 2.



Vždy používejte přiložené kabely s vaším ActivPanelem. U kabelů HDMI a USB existují rozdíly a u kabelů třetích stran nelze zaručit plnou funkčnost.



Přepnout zdroj

Jakmile je vaše zařízení zapnuto a správně připojeno, přepněte zdroj buď ze středové konzole nebo pomocí dálkového ovladače.

