



STŘEDOVÁ KONZOLE

Naučte se ovládat často používané nástroje ze středové konzole.

Středová konzole

Středová konzole poskytuje rychlý přístup k některým často používaným nástrojům. Konzole je umístěna na středu přímo pod dotykovou obrazovkou ActivPanel.

- Stisknutím tlačítka **napájení** zapnete ActivPanel. Dalším stisknutím (krátkým stisknutím) se panel ActivPanel přepne do pohotovostního režimu, čímž se vypne displej LCD, zatímco delším stisknutím se panel ActivPanel vypne (režim spánku).
- Pomocí tlačítek **hlasitosti** zvyšte nebo snižte hlasitost zvuku panelu ActivPanel.
- **Plamen** Promethean otevírá hlavní nabídku (Menu).
- Stisknutím tlačítka **zmrazení** zmrazíte aktuální obraz na obrazovce z připojeného zařízení.
- Vyberte **dotykové** tlačítko pro zapnutí nebo vypnutí dotyku na ActivPanelu.

